

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

JAK OPASEK FUNGUJE?

Opasková spona v sobě ukrývá vyhazovací nůž. K jeho vyhození automaticky dojde při posunutí posuvného tlačítka na horní části spony.

https://www.youtube.com/watch?v=xaWutOh6an0&ab_channel=Ji%C5%99%C3%AD%C5%A0ejna

V JAKÝCH ROZMĚRECH JE OPASEK VYRÁBĚN?


Každý opasek je vyráběn přímo na míru zákazníka. Na opasku je sedm děr pro zapnutí. Prostřední dírka je zhotovena podle Vámi zadaného rozměru. Spona má rozměry 89x40 mm. Opasek je široký 40 mm.



JAK SPRÁVNĚ ZMĚŘIT OBVOD PASU?

Obvod pasu můžete změřit metrem přímo na sobě (doporučujeme měřit přes kalhoty), nebo podle Vašeho opasku. Měří se vzdálenost od okraje spony po používanou díрку. Viz obrázek.

Pozor, neplést si obvod pasu s celkovou délkou opasku. Naše opasky mají kvůli specifické sponě jinou délku, než klasický opasek.



JAK OBJEDNAT NA SPONU VLASTNÍ LOGO?

Snadněji to nejde... stačí zanechat zprávu v záložce "kontakt" nebo nám zavolat.

JAK JE TO S OPASEM PŘI CESTÁCH V ZAHRANIČÍ?

Při cestách mimo ČR doporučujeme nastudovat zákony zemí, ve kterých se budete pohybovat. Bohužel jsou země, kde je takto umístěný nůž nelegální.

JE OPASEK VHODNÝ PRO OSOBY TRPÍCÍ ALERGIÍ NA NIKL?

Ano, díky keramickému nástřiku Cerakote je spona vhodná i pro osoby trpící alergií na nikl.